

DS4208/DS4308 strekkodeleser

Anbefalte innstillinger



Set Factory Defaults




NB! Vent litt før du skanner videre, skanneren må restarte!



Low Volume



Velg et av alternativene på neste linje. Skanneren vil da, etter hver barkode, sette inn enten en Enter, en Tab eller ingenting (Data As Is).



Add Enter Key (Carriage Return/Line Feed)




Add Tab Key



*Data As Is




Norwegian



Swedish Windows

For DS4208, som ikke har norsk



Long Delay (40 msec)



Disable (Fast HID emulation)